



TAVOLE CATALOGO RICAMBI

RUBY 45T - 50T - 55T - 50 BHT

LISTA AGGIORNATA IL 12/05/2014

TAV.	REV.	S/N	NOME TAVOLA	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCIÓN
0401-10	R00	-	GRUPPO TELAIO - CARROZZERIA - RUOTE	FRAME ASSY - BODYWORK - WHEELS	GROUPE DE CHASSIS - CARROSSERIE - ROUES	GRUPPE CHASSIS - KAROSSERIE - RÄDER	GRUPO BASTIDOR - CARROCERIA - RUEDAS
0402-10	R00	-	GRUPPO BASAMENTO RUBY 45T	BRUSHES BASE ASSEMBLY 45T	GROUPE D'EMBASE DES BROSSES 45T	GRUPPE BÜRSTENGEHÄUSE 45T	GRUPO BANCADA DE LOS CEPILLOS 45T
0402-11	R00	-	GRUPPO TRASMISSIONE BASAMENTO RUBY 45T	TRANSMISSION ASSEMBLY BRUSHES BASE 45T	GROUPE DE TRANSMISSION EMBASE DES BROSSES 45T	GRUPPE ANTRIEB BÜRSTENGEHÄUSE 45T	GRUPO TRANSMISIÓN BANCADA DE LOS CEPILLOS 45T
0402-20	R00	-	GRUPPO BASAMENTO RUBY 50T	BRUSHES BASE ASSEMBLY 50T	GROUPE D'EMBASE DES BROSSES 50T	GRUPPE BÜRSTENGEHÄUSE 50T	GRUPO BANCADA DE LOS CEPILLOS 50T
0402-20	R01	14001862	GRUPPO BASAMENTO RUBY 50T	BRUSHES BASE ASSEMBLY 50T	GROUPE D'EMBASE DES BROSSES 50T	GRUPPE BÜRSTENGEHÄUSE 50T	GRUPO BANCADA DE LOS CEPILLOS 50T
0402-21	R00	-	GRUPPO TRASMISSIONE BASAMENTO RUBY 50T	TRANSMISSION ASSEMBLY BRUSHES BASE 50T	GROUPE DE TRANSMISSION EMBASE DES BROSSES 50T	GRUPPE ANTRIEB BÜRSTENGEHÄUSE 50T	GRUPO TRANSMISIÓN BANCADA DE LOS CEPILLOS 50T
0402-21	R01	10004125	GRUPPO TRASMISSIONE BASAMENTO RUBY 50T	TRANSMISSION ASSEMBLY BRUSHES BASE 50T	GROUPE DE TRANSMISSION EMBASE DES BROSSES 50T	GRUPPE ANTRIEB BÜRSTENGEHÄUSE 50T	GRUPO TRANSMISIÓN BANCADA DE LOS CEPILLOS 50T
0402-21	R02	13002400	GRUPPO TRASMISSIONE BASAMENTO RUBY 50T	TRANSMISSION ASSEMBLY BRUSHES BASE 50T	GROUPE DE TRANSMISSION EMBASE DES BROSSES 50T	GRUPPE ANTRIEB BÜRSTENGEHÄUSE 50T	GRUPO TRANSMISIÓN BANCADA DE LOS CEPILLOS 50T
0402-30	R00	-	GRUPPO BASAMENTO RUBY 55T	BRUSHES BASE ASSEMBLY 55T	GROUPE D'EMBASE DES BROSSES 55T	GRUPPE BÜRSTENGEHÄUSE 55T	GRUPO BANCADA DE LOS CEPILLOS 55T
0402-31	R00	-	GRUPPO TRASMISSIONE BASAMENTO RUBY 55T	TRANSMISSION ASSEMBLY BRUSHES BASE 55T	GROUPE DE TRANSMISSION EMBASE DES BROSSES 55T	GRUPPE ANTRIEB BÜRSTENGEHÄUSE 55T	GRUPO TRANSMISIÓN BANCADA DE LOS CEPILLOS 55T
0403-10	R00	-	GRUPPO COMANDO BASAMENTO RUBY 45T - 55T	BRUSHES BASE CONTROL ASSEMBLY 45T - 55T	GROUPE COMMANDE EMBASE DES BROSSES 45T - 55T	GRUPPE BÜRSTENBETÄTIGUNG 45T - 55T	GRUPO MANDO BANCADA DE LOS CEPILLOS 45T - 55T
0403-10	R01	06000999	GRUPPO COMANDO BASAMENTO RUBY 45T - 55T	BRUSHES BASE CONTROL ASSEMBLY 45T - 55T	GROUPE COMMANDE EMBASE DES BROSSES 45T - 55T	GRUPPE BÜRSTENBETÄTIGUNG 45T - 55T	GRUPO MANDO BANCADA DE LOS CEPILLOS 45T - 55T
0403-20	R00	-	GRUPPO COMANDO BASAMENTO RUBY 50T	BRUSHES BASE CONTROL ASSEMBLY 50T	GROUPE COMMANDE EMBASE DES BROSSES 50T	GRUPPE BÜRSTENBETÄTIGUNG 50T	GRUPO MANDO BANCADA DE LOS CEPILLOS 50T
0403-20	R01	06000999	GRUPPO COMANDO BASAMENTO RUBY 50T	BRUSHES BASE CONTROL ASSEMBLY 50T	GROUPE COMMANDE EMBASE DES BROSSES 50T	GRUPPE BÜRSTENBETÄTIGUNG 50T	GRUPO MANDO BANCADA DE LOS CEPILLOS 50T
0404-10	R00	-	GRUPPO TERGIPAVIMENTO	SQUEEGEE ASSEMBLY	ENSEMBLE DE SUCEUR	GRUPPE SAUGFUSS	GRUPO MANDO SISTEMA DE SECADO
0404-20	R00	-	GRUPPO TERGIP. AL RUBY 45T - 50T - 55T - 50BHT	SQUEEGEE ASSEMBLY AL 45T - 50T - 55T - 50BHT	ENSEMBLE DE SUCEUR AL 45T - 50T - 55T - 50BHT	GRUPPE SAUGFUSS AL 45T - 50T - 55T - 50BHT	GRUPO MANDO SISTEMA DE SECADO AL 45T - 50T - 55T - 50BHT
0405-10	R00	-	GRUPPO COMANDO TERGIPAVIMENTO	SQUEEGEE CONTROL ASSEMBLY	GROUPE COMMANDE DU SUCEUR	GRUPPE SAUGFUSSBETÄTIGUNG	GRUPO MANDO SISTEMA DE SECADO
0405-10	R01	09001391	GRUPPO COMANDO TERGIPAVIMENTO	SQUEEGEE CONTROL ASSEMBLY	GROUPE COMMANDE DU SUCEUR	GRUPPE SAUGFUSSBETÄTIGUNG	GRUPO MANDO SISTEMA DE SECADO
0405-10	R02	10004031	GRUPPO COMANDO TERGIPAVIMENTO	SQUEEGEE CONTROL ASSEMBLY	GROUPE COMMANDE DU SUCEUR	GRUPPE SAUGFUSSBETÄTIGUNG	GRUPO MANDO SISTEMA DE SECADO
0405-10	R03	11001847	GRUPPO COMANDO TERGIPAVIMENTO	SQUEEGEE CONTROL ASSEMBLY	GROUPE COMMANDE DU SUCEUR	GRUPPE SAUGFUSSBETÄTIGUNG	GRUPO MANDO SISTEMA DE SECADO
0409-10	R00	-	GRUPPO MANUBRIO RUBY 45T - 50T	HANDLE BAR ASSEMBLY	GROUPE DE GUIDON	GRUPPE FÜHRUNGSHOLM	GRUPO DE MANILLAR
0409-10	R01	-	GRUPPO MANUBRIO RUBY 45T - 50T	HANDLE BAR ASSEMBLY	GROUPE DE GUIDON	GRUPPE FÜHRUNGSHOLM	GRUPO DE MANILLAR
0409-10	R02	10002577	GRUPPO MANUBRIO RUBY 45T - 50T	HANDLE BAR ASSEMBLY	GROUPE DE GUIDON	GRUPPE FÜHRUNGSHOLM	GRUPO DE MANILLAR
0409-10	R03	11000068	GRUPPO MANUBRIO RUBY 45T - 50T	HANDLE BAR ASSEMBLY	GROUPE DE GUIDON	GRUPPE FÜHRUNGSHOLM	GRUPO DE MANILLAR
0409-10	R04	13000940	GRUPPO MANUBRIO RUBY 45T - 50T	HANDLE BAR ASSEMBLY	GROUPE DE GUIDON	GRUPPE FÜHRUNGSHOLM	GRUPO DE MANILLAR
0409-10	R05	14001677	GRUPPO MANUBRIO RUBY 45T - 50T	HANDLE BAR ASSEMBLY	GROUPE DE GUIDON	GRUPPE FÜHRUNGSHOLM	GRUPO DE MANILLAR
0410-10	R00	-	GRUPPO SERBATOI E ASPIRAZIONE	TANKS AND SUCTION ASSEMBLY	GROUPE DES RESERVOIRS ET DA L'ASPIRATION	GRUPPE TANKS UND ABSAUGUNG	GRUPO DEPÓSITOS Y ASPIRACIÓN
0410-10	R01	09001503	GRUPPO SERBATOI E ASPIRAZIONE	TANKS AND SUCTION ASSEMBLY	GROUPE DES RESERVOIRS ET DA L'ASPIRATION	GRUPPE TANKS UND ABSAUGUNG	GRUPO DEPÓSITOS Y ASPIRACIÓN
0410-10	R02	10002987	GRUPPO SERBATOI E ASPIRAZIONE	TANKS AND SUCTION ASSEMBLY	GROUPE DES RESERVOIRS ET DA L'ASPIRATION	GRUPPE TANKS UND ABSAUGUNG	GRUPO DEPÓSITOS Y ASPIRACIÓN
0410-10	R03	12000520	GRUPPO SERBATOI E ASPIRAZIONE	TANKS AND SUCTION ASSEMBLY	GROUPE DES RESERVOIRS ET DA L'ASPIRATION	GRUPPE TANKS UND ABSAUGUNG	GRUPO DEPÓSITOS Y ASPIRACIÓN
0410-20	R00	-	GRUPPO IDRICO RUBY 45T - 55T	WATER UNIT ASSEMBLY	GROUPE HYDRIQUE	WASSERGRUPPE	GRUPO HIDRICO
0410-20	R01	09000610	GRUPPO IDRICO RUBY 45T - 55T	WATER UNIT ASSEMBLY	GROUPE HYDRIQUE	WASSERGRUPPE	GRUPO HIDRICO
0410-30	R00	-	GRUPPO IDRICO RUBY 50T	WATER UNIT ASSEMBLY 50T	GROUPE HYDRIQUE 50T	WASSERGRUPPE 50T	GRUPO HIDRICO 50T
0410-30	R01	09000606	GRUPPO IDRICO RUBY 50T	WATER UNIT ASSEMBLY 50T	GROUPE HYDRIQUE 50T	WASSERGRUPPE 50T	GRUPO HIDRICO 50T
0410-30	R02	10002908	GRUPPO IDRICO RUBY 50T	WATER UNIT ASSEMBLY 50T	GROUPE HYDRIQUE 50T	WASSERGRUPPE 50T	GRUPO HIDRICO 50T
0410-40	R00	-	GRUPPO SERBATOI E ASPIRAZIONE RUBY 50BHT	TANKS AND SUCTION ASSEMBLY 50BHT	GROUPE DES RESERVOIRS ET DA L'ASPIRATION 50BHT	GRUPPE TANKS UND ABSAUGUNG 50BHT	GRUPO DEPÓSITOS Y ASPIRACIÓN 50BHT
0410-40	R01	09001503	GRUPPO SERBATOI E ASPIRAZIONE RUBY 50BHT	TANKS AND SUCTION ASSEMBLY 50BHT	GROUPE DES RESERVOIRS ET DA L'ASPIRATION 50BHT	GRUPPE TANKS UND ABSAUGUNG 50BHT	GRUPO DEPÓSITOS Y ASPIRACIÓN 50BHT
0410-40	R02	10002948	GRUPPO SERBATOI E ASPIRAZIONE RUBY 50BHT	TANKS AND SUCTION ASSEMBLY 50BHT	GROUPE DES RESERVOIRS ET DA L'ASPIRATION 50BHT	GRUPPE TANKS UND ABSAUGUNG 50BHT	GRUPO DEPÓSITOS Y ASPIRACIÓN 50BHT
0410-40	R03	12000728	GRUPPO SERBATOI E ASPIRAZIONE RUBY 50BHT	TANKS AND SUCTION ASSEMBLY 50BHT	GROUPE DES RESERVOIRS ET DA L'ASPIRATION 50BHT	GRUPPE TANKS UND ABSAUGUNG 50BHT	GRUPO DEPÓSITOS Y ASPIRACIÓN 50BHT
0410-50	R00	-	GRUPPO IDRICO RUBY 45T-3S	WATER UNIT ASSEMBLY 45T-3S	GROUPE HYDRIQUE 45T-3S	WASSERGRUPPE 45T-3S	GRUPO HIDRICO 45T-3S
0410-60	R00	-	GRUPPO IDRICO RUBY 50T-3S	WATER UNIT ASSEMBLY 50T-3S	GROUPE HYDRIQUE 50T-3S	WASSERGRUPPE 50T-3S	GRUPO HIDRICO 50T-3S
0410-60	R01	10002908	GRUPPO IDRICO RUBY 50T-3S	WATER UNIT ASSEMBLY 50T-3S	GROUPE HYDRIQUE 50T-3S	WASSERGRUPPE 50T-3S	GRUPO HIDRICO 50T-3S
0410-70	R00	-	GRUPPO IDRICO RUBY 55T-3S	WATER UNIT ASSEMBLY 55T-3S	GROUPE HYDRIQUE 55T-3S	WASSERGRUPPE 55T-3S	GRUPO HIDRICO 55T-3S
0412-10	R00	-	GRUPPO IMPIANTO ELETTRICO RUBY 45T - 50T - 55T	ELECTRICAL LAYOUT ASSEMBLY 45T - 50T - 55T	GROUPE INSTALLATION ELECTRIQUE 45T - 50T - 55T	GRUPPE ELEKTRISCHE ANLAGE 45T - 50T - 55T	GRUPO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 45T - 50T - 55T
0412-10	R01	10000212	GRUPPO IMPIANTO ELETTRICO RUBY 45T - 50T - 55T	ELECTRICAL LAYOUT ASSEMBLY 45T - 50T - 55T	GROUPE INSTALLATION ELECTRIQUE 45T - 50T - 55T	GRUPPE ELEKTRISCHE ANLAGE 45T - 50T - 55T	GRUPO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 45T - 50T - 55T
0412-10	R02	12002512	GRUPPO IMPIANTO ELETTRICO RUBY 45T - 50T - 55T	ELECTRICAL LAYOUT ASSEMBLY 45T - 50T - 55T	GROUPE INSTALLATION ELECTRIQUE 45T - 50T - 55T	GRUPPE ELEKTRISCHE ANLAGE 45T - 50T - 55T	GRUPO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 45T - 50T - 55T
0412-20	R00	-	GRUPPO CARICA BATTERIE	BATTERY RECHARGER ASSEMBLY	GROUPE DE CHARGEUR DES BATTERIES	GRUPPE LADEGERÄT BATTERIEN	GRUPO CARGADOR DE LAS BATERIAS
0412-20	R01	10002987	GRUPPO CARICA BATTERIE	BATTERY RECHARGER ASSEMBLY	GROUPE DE CHARGEUR DES BATTERIES	GRUPPE LADEGERÄT BATTERIEN	GRUPO CARGADOR DE LAS BATERIAS
0412-20	R02	12002571	GRUPPO CARICA BATTERIE	BATTERY RECHARGER ASSEMBLY	GROUPE DE CHARGEUR DES BATTERIES	GRUPPE LADEGERÄT BATTERIEN	GRUPO CARGADOR DE LAS BATERIAS
0412-30	R00	-	GRUPPO IMPIANTO ELETTRICO RUBY 50BHT	ELECTRICAL LAYOUT ASSEMBLY 50BHT	GROUPE INSTALLATION ELECTRIQUE 50BHT	GRUPPE ELEKTRISCHE ANLAGE 50BHT	GRUPO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 50BHT
0412-30	R01	10000212	GRUPPO IMPIANTO ELETTRICO RUBY 50BHT	ELECTRICAL LAYOUT ASSEMBLY 50BHT	GROUPE INSTALLATION ELECTRIQUE 50BHT	GRUPPE ELEKTRISCHE ANLAGE 50BHT	GRUPO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 50BHT
0412-30	R02	12002098	GRUPPO IMPIANTO ELETTRICO RUBY 50BHT	ELECTRICAL LAYOUT ASSEMBLY 50BHT	GROUPE INSTALLATION ELECTRIQUE 50BHT	GRUPPE ELEKTRISCHE ANLAGE 50BHT	GRUPO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 50BHT
0412-40	R00	-	GRUPPO CARICA BATTERIE	BATTERY RECHARGER ASSEMBLY	GROUPE DE CHARGEUR DES BATTERIES	GRUPPE LADEGERÄT BATTERIEN	GRUPO CARGADOR DE LAS BATERIAS
0413-10	R00	-	GRUPPO COMANDO MARCIA	TRACTION CONTROL ASSEMBLY	GROUPE COMMANDE DE TRACTION	GRUPPE ANTRIEBSBETÄTIGUNG	GRUPO MANDO DE MARCHA
0413-10	R01	12002512	GRUPPO COMANDO MARCIA	TRACTION CONTROL ASSEMBLY	GROUPE COMMANDE DE TRACTION	GRUPPE ANTRIEBSBETÄTIGUNG	GRUPO MANDO DE MARCHA
0413-20	R00	-	GRUPPO COMANDO MARCIA RUBY 50BHT	TRACTION CONTROL ASSEMBLY 50BHT	GROUPE COMMANDE DE TRACTION 50BHT	GRUPPE ANTRIEBSBETÄTIGUNG 50BHT	GRUPO MANDO DE MARCHA 50BHT
0413-20	R01	12002512	GRUPPO COMANDO MARCIA RUBY	TRACTION CONTROL ASSEMBLY	GROUPE COMMANDE DE TRACTION	GRUPPE ANTRIEBSBETÄTIGUNG	GRUPO MANDO DE MARCHA
0413-20	R02	13004182	GRUPPO COMANDO MARCIA RUBY	TRACTION CONTROL ASSEMBLY	GROUPE COMMANDE DE TRACTION	GRUPPE ANTRIEBSBETÄTIGUNG	GRUPO MANDO DE MARCHA